

Huishoudelijke premie **2011** Bestaande woning of appartement



Warmtepomp maximum 1 680 euro

De warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor klassieke verwarmingsinstallaties. Ze maakt gebruik van de gratis warmte die in de natuur aanwezig is.

Een premie aanvragen in 5 stappen

- ① Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren.
- ② Vul het aanvraagformulier duidelijk en **volledig** in en onderteken het.
- ③ Laat, indien gevraagd, de geregistreerd aannemer of verkoper het **attest** op de premieaanvraag invullen en ondertekenen.
- ④ Voeg een kopie van de factuur bij de aanvraag, met vermelding van de gegevens gevraagd in de actievoorwaarden.

Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld, kan Eandis niet overgaan tot de uitbetaling van de premie.

- ⑤ Bezorg alles tijdig aan Eandis:
 - via post:
Eandis REG-afdeling
Postbus 10020, 2800 Mechelen
 - via fax: 09 263 48 36
 - elektronisch via www.eandis.be
 - dien de aanvraag in bij een van onze klantenkantoren

Afhandeling premie

- De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen.
- **Online aangevraagd is sneller uitbetaald!**
Verstuur de premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande facturen en attest.
Zo kunnen we uw premie sneller uitbetalen.
- Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort.
- Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.

Meer informatie

Algemeen nummer 078 35 35 34
reg@eandis.be
www.eandis.be



A1/0002/11

Algemene voorwaarden

De acties zijn geldig binnen het gebied van de gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit in Vlaanderen: Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. Neem een kijkje op www.vreg.be om na te gaan wie uw distributienetbeheerder is.

De premie geldt enkel voor REG-maatregelen in een woning die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van bovenstaande distributienetbeheerders.

Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor de premie.

De premie is strikt gebonden aan het installatieadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.

De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken **vóór 1 juli 2012** en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Eandis behoudt het recht om -in elke fase van het project- zich ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt. Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Eandis het recht uitbetaalde premies terug te vorderen.

De toekenning van de premie betekent niet dat Eandis verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.

De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en/of geplaatste materialen.

Premiebedrag

- De premie bedraagt **270 euro*(0,87*COP-2,5)*kW_{el}** met een maximum van 1 680 euro.
De premie wordt berekend op basis van het compressorvermogen (kW_{el}).
- Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief BTW.

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Meer info over wie beschermde afnemer is, vindt u hieronder en op www.eandis.be.

(*) Beschermde afnemer: iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten
1. OCMW staat leefloon toe. Attest OCMW nodig.
2. Gewaarborgd inkomen bejaarden
3. Inkomensgarantie ouderen
4. Inkomensvervangende tegemoetkoming personen met een handicap
5. Integratietegemoetkoming personen met een handicap (categorie II, III, IV of V)
6. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
7. Tegemoetkoming personen met een handicap wegens blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van tenminste 65 %
8. Tegemoetkoming hulp van derden
9. OCMW staat voorschot toe op één van vorige categorieën (cijfers 1 t.e.m. 8). Attest OCMW nodig.
10. Financiële steun OCMW aan personen uit vreemdelingenregister met verblijf voor onbepaalde duur, die wegens hun nationaliteit geen recht hebben op maatschappelijke integratie. Attest OCMW nodig.
11. Een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %
12. Huurders die een woongegelegenheid betrekken in appartementsgebouwen met verwarming op aardgas door middel van een collectieve installatie, wanneer de woningen in huur zijn gegeven voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij. Hier dient men een attest van de Sociale huisvestingsmaatschappij voor te leggen.

Actievoorwaarden

- De premie is enkel van toepassing voor **bestaande** woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de energieprestatie-eisen moet voldoen, dan beschouwen we dit als een nieuwbouw (zie www.energiesparen.be).
- De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van **alle aankoopfacturen** (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) van de warmtepomp met vermelding van *het merk en het type* van de warmtepomp. De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum **tussen 01/01/2011 en 31/12/2011**.
- De **plaatsing** dient te gebeuren **door een geregistreerd aannemer**. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van een geregistreerd aannemer en een technische fiche van de warmtepomp.
- De premie geldt enkel voor warmtepompen van het type **bodem/water, water/water, lucht/water, lucht/lucht, direct-verdamping/water en directverdamping/directcondensatie**.
- De warmtepomp kan niet worden gebruikt voor actieve koeling. Op het attest dient de geregistreerd aannemer de wijze waarop een eventuele koelfunctie definitief uitgeschakeld werd, te attesteren.
- De COP, onder de vermelde condities, is hoger of gelijk aan:
 - 4,3 voor bodem/water warmtepompen (brontemperatuur 0°C, afgiftetemperatuur 35°C) (gemeten volgens EN14511 of EN255)
 - 5,1 voor water/water warmtepompen (brontemperatuur 10°C, afgiftetemperatuur 35°C) (gemeten volgens EN14511 of EN255)
 - 3,1 voor lucht/water warmtepompen (brontemperatuur 2°C, afgiftetemperatuur 35°C) (gemeten volgens EN14511 of EN255)
 - 2,9 voor lucht/lucht warmtepompen (brontemperatuur 2°C, afgiftetemperatuur 20°C) (gemeten volgens EN14511 of EN255)
 - 4,3 voor directverdamping/water gemeten volgens CETIAT (brontemperatuur 0°C, afgiftetemperatuur 35°C)
 - 4,3 voor directverdamping/directcondensatie gemeten volgens CETIAT (brontemperatuur 0°C, afgiftetemperatuur 35°C)

De winstfactor of COP (Coefficient Of Performance) wordt berekend door het thermisch vermogen van de warmtepomp te delen door het compressorvermogen. Deze gegevens vindt u op de technische fiche van de warmtepomp.

- De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en het compressorvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN 14511 of EN 255, bedraagt minstens 80 % van de nominale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN B62-003.
- De warmtepomp wordt enkel gebruikt in combinatie met wand- en vloerverwarming uitgezonderd bij lucht/lucht warmtepomp.
- De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de 'Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw'.
- Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor 'Passief-huisstandaard'.



Attest geregistreerd aannemer

Verplicht in te vullen

Bedrijf: Contactpersoon:

Straat: Nr: Busnr:

Postcode: Gemeente:

Telefoon: / E-mail:

BTW nummer: BE 0 _ _ _ / _ _ _ / _ _ _

Ik verklaar hierbij een warmtepomp te hebben geplaatst op installatieadres:

Straat: Nr: Busnr:

Postcode: Gemeente:

Het geplaatste materiaal voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.

Ik verklaar dat ik een eventuele koelfunctie van de warmtepomp definitief heb uitgeschakeld en voeg daarvoor in bijlage een technische fiche toe waarin beschreven wordt hoe deze uitschakeling gebeurd is.

Merk: Type:

- Soort :
- ☐ bodem/water (COP minimum 4,3)
 - ☐ water/water (COP minimum 5,1)
 - ☐ lucht/lucht (COP minimum 3,1)
 - ☐ lucht/water (COP minimum 2,9)
 - ☐ directverdamping/water (COP minimum 4,3)
 - ☐ directverdamping/directcondensatie (COP minimum 4,3)

Vermogen compressor: kWel Thermisch vermogen warmtepomp: kWth

Winstfactor of COP:

Datum: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Handtekening + stempel: